

CODIGOS DE AVERÍA EN MRT 50 E5

Ce modèle n'incorporant pas de système OBD, la méthode utilisée pour indiquer les différents défauts électriques est de faire clignoter le voyant de défaut moteur sur le compteur. Dans le tableau suivant, vous pouvez voir à quoi correspond chaque séquence :

ABNORMALITIES DETECTION ECU WARNING LAMP (MIL) IS TURNED ON/OFF ACCORDING TO OCCURRED ERROR CODES T1 = 1 SEC T2 = 1,5 SEC T3 = 0,5 SEC T4 = 3 SEC T5 = 0,3 SEC	"ALIM.C." ERROR CODE:  "ACV" ERROR CODE:  "TENG" ERROR CODE:  "TAIR" ERROR CODE:  "SEL MISMATCH" ERROR CODE: 
---	--

- **4 clignotements lents + 6 rapides** → Tension de circuit basse
 - Modèles avec batterie → Batterie faible
 - Modèles sans batterie → Faible régime de ralenti ou condensateur
- **5 clignotements lents + 7 rapides** → Bobine haute
- **2 clignotements lents + 1 rapide** → Sonde de température d'eau
- **2 clignotements lents + 2 rapides** → Sonde température air
- **3 flashes très rapides** → Erreur de montage du CDI (50cc vs 125cc)

Dites-leur que, comme vous le savez déjà, les codes d'erreur servent à guider le processus de diagnostic. Ils se réfèrent au système qui a la faute. Nous leur conseillons de réaliser un diagnostic ciblé.



Nous vous informons que ces informations sont **CONFIDENTIELLES**. Pour une utilisation exclusive au sein du réseau de revendeurs Rieju