

Fecha	14/03/2023	Nº Pág.	01	/ de	01	Enviado por	RIEJU, SA
		Page Nº		/ of		Sent by	

Asunto	CONFIGURATION DES PARAMETRES DE VITESSE TANGO 125 E5 CENTURY 125 E5
Subject	

Avec nos meilleures salutations,

Ceci est pour vous informer de la marche à suivre pour modifier les paramètres de vitesse du TANGO 125 E5.

1 : Contact OFF

2 : Maintenez enfoncé le bouton SETTINGS et donnez IGNITION ON.



3 : Sélectionnez MENU 1 et maintenez enfoncé pendant 3 secondes pour sélectionner MENU 2

4 : Entrer les valeurs: 1930 / 03 → TANGO - 1945/42 → CENTURY

- Pour modifier la sélection du numéro, appuyez une fois

1

- Appuyez longuement sur 3 secondes pour entrer dans le sous-menu pour changer la numérotation.

Cordialement.

El Equipo Rieju, S.A.

Nous vous informons que ces informations sont CONFIDENTIELLES. Pour une utilisation exclusive au sein du réseau de revendeurs Rieju.