



| Date | 15/12/2022 | Nº Pág. | 01 | / de | 01  | Envoyé par | RIEJU, SA |
|------|------------|---------|----|------|-----|------------|-----------|
|      |            | Page Nº | 01 | / of | 101 | Sent by    |           |

| Sujet   | CONDITIONS DE DÉMARRAGE MOTEUR CENTURY 125 E5 |
|---------|---|
| Subject | CONDITIONS DE DEMARKAGE MOTEON CENTONT 125 ES |

Pour que le moteur démarre sur les modèles Century 125 E5, les conditions suivantes doivent être remplies. Sinon, le moteur tournera mais ne démarrera pas.

- OPTION 1
  - Béquille latérale enlevée
  - Vitesse Neutrale
- OPTION 2
  - o Béquille latérale déployée
  - Vitesse Neutrale
  - Levier d'embrayage pressée

Une fois que la moto a déjà démarré, avec la position neutre activée, si la béquille latérale est déployée, le moteur continue à démarrer. Mais dès qu'une vitesse est engagé, le moteur s'arrête.

Toutes ces conditions d'arrêt du moteur sont des mesures de sécurité intégrées au système de gestion électronique. Les éléments impliqués dans ce système sont :

- Capteur de béquille latérale
- Capteur de levier d'embrayage
- Capteur de Neutrale
- CD
- Installation électrique principale

Veuillez étendre cette information à tout le personnel concerné et même aux utilisateurs de ces modèles.

Dans tous les cas, nous restons à votre entière disposition pour toute question à ce sujet.